

Kodning af håndsender



KODNING: af Came Håndsender 001TOP-432NA

Første håndsender koder radio modtager i kontrolpanel, i henhold til installationsmanual for kontrolpanel.

Når radiomodtager har lært kode, fra håndsender, kan flere håndsendere nu kodes til sammen.

Kode som første håndsender (master), ved følgende metode:

Tag ny håndsender og hold begge kanalknapper konstant nede (billede 1). Efter 7 sek. vil diode lys gå fra blinke til hurtige blink. Kodningen starter. Tryk en gang på den kanal knap der ønskes kodet, håndsender lyser nu konstant. (billede 2)

Indenfor 10 sekunder skal master håndsender nu holdes helt hen til ny håndsender, og samtidig trykkes master håndsender kanalknap ned. Nu lærer ny håndsender masterkoden. (billede 3)

Kodningen er gennemført når ny håndsender blinker 3 gange.

Ønskes en anden knap (kanal) kodet, gøres dette på samme måde. Koder kan skiftes så tit det ønskes.

1



2



3



Batteriskifte

Batterierne skiftes ved skubbe nederste dæksel af af håndsenderen.



Smith & Co.
Mannerupvej 48 Mannerup
DK-4320 Lejre . Tlf.: 4014 2099