

Kodning af ny håndsender



KODNING: af Came Håndsender TOP-432 model NA & EV & EE

For at kode en ny fjernbetjening kræver det, at man har en "gammel" fjernbetjening som virker til rådighed.

Tag ny håndsender og hold begge kanalknapper konstant nede (billede 1).

Efter 7 sek. vil rød diode lys gå fra blinke til hurtige blink. Kodningen starter. Slip begge knapper.

Tryk nu én gang på den kanal knap der ønskes kodet på den nye håndsender, diode lyser nu konstant. (billede 2)

Indenfor 10 sekunder skal "gammel" håndsender nu holdes helt hen til ny håndsender, og samtidig trykkes på den kanal knap som man ved virker. Nu lærer ny håndsender masterkoden. (billede 3)

Kodningen er gennemført når ny håndsender blinker 3 gange.

Ønskes en anden knap (kanal) kodet, gøres dette på samme måde. Koder kan skiftes så tit det ønskes.

1



2



3



Batteriskifte

Batterierne skiftes ved skubbe nederste dæksel af håndsenderen. På EV model skilles for- og bagside fra hinanden med lille skruetrækker i bunden af håndsender. Isæt 2 stk. CR2016 batteri.

